

Hideg öntapadós SBS módosított aszfalt tetőfedés kertes házakhoz - ALKALMAZÁSI ELJÁRÁS



- hidegen öntapadós
- gyors és egyszerű telepítés
- vastagsága $3,3 \pm 0,3$ mm
- alkalmas 11° -nál nagyobb lejtésű tetőkre
- kiváló tapadás



TÁROLÁS

A tekercseket zárt térben, száraz, tiszta, sík és szilárd padlón, felegyenesedve kell tárolni, hogy ne legyenek közvetlen időjárási körülményeknek kitéve. A közelben nem lehetnek hőforrások. **FÜGGŐLEGESEN KELL TÁROLNI!** A gyártástól számított 12 hónapnál tovább ne tárolja.

TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS

1. Ne dolgozza fel +15°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten és magas hőmérsékleten, mert a szerelés során károk keletkezhetnek.
2. Tetőfelület (tetőhajlásszög 11-85°) teljes fedésből, pl. OSB lapok, MFP vagy fedélzeti lapok sima érintkezési felülettel. A tetőszerkezetnek meg kell felelnie mind az állandó, mind az esetleges terhelésekre vonatkozó követelményeknek. A szerkezetnek alkalmasnak kell lennie a szegezésre.
3. A tetőfelület legyen sík, sima, száraz, por- és laza szennyeződéstől mentes.
4. Fektesse le a csíkokat az eresz szélével párhuzamosan, és 10 cm-es távolságban a felső széltől legfeljebb 3 cm-re szögessen be, olyan helyen, ahol nincs kivehető szilikon fólia. A használt szögeket hornyokkal vagy csavarral kell rögzíteni a kihúzás ellen. A rögzítési hossz minimum 20 mm. Az esetleges függőleges illesztéseket legalább 12 cm-es átfedéssel kell elkészíteni. (1–3. kép).
5. A szögeket teljesen be kell ütni, és nem szabad ferdén beverni.
6. Az övek rögzítése után távolítsa el az elválasztó szilikonfóliát. (4–5. kép).
7. Minden következő sor alsó átfedésének legalább 10 cm-nek kell lennie. (6. ábra).
8. Javasoljuk, hogy védje a tető szélét tetőfedő elemekkel. Javasoljuk, hogy a függőleges átfedéseket és a szalagátfedések sarkait bitumen masztixszal rögzítse.

Szemléltető példák azonos (hasonló) tetőfedéssel:





 **LanitPlast**®
S.r.l.